

Aviators Plænetraktor

Da vores gode, gamle Yardman plænetraktor er gået til de evige græsplæner, har vi indkøbt en erstatning. Det drejer sig om en 3 år gammel Jonsered.



Den skal vi passe på og behandle pænt. Jeg skal derfor lige opremse de vigtigste detaljer omkring brugen af denne.

Check altid motorolie før anvendelse. (Det gule dæksel)



Oliepinden har 2 huller, og oliestanden skal ligge mellem hullerne. (Dækslet har 2 spor på den ene side og 1 på den anden, så det kan kun monteres på en måde)

Plænetraktoren kan kun startes når følgende er opfyldt:

1. Fører sidder i sædet (dødmandsfunktion)
2. Klippeagregat ikke i indgreb



3. Kobling/bremsepedal er aktiveret

Ved kørsel bruges det hydrostatiske gear. Når dette sættes i Neutral bremser traktoren. Det er normalt ikke nødvendigt at bruge kobling/bremsepedal.



Klippehøjde kan forudindstilles med drejknappen, således at klippebordet sænker sig til den højde der er indstillet, når håndtaget (på højre side af motorhjelm) anvendes til at sænke klippebordet med.



Hvis man ønsker at skubbe plænetraktoren, skal den hydrostatiske mekanisme frigøres. Brug håndtaget bag på klipperen.



(Hvis plæneklipperen ikke vil køre med motoren i gang, så check dette håndtag)

God fornøjelse, og må vores nye klipper holde til mange tusinde hektar plæne.

☺ Bjarne/Jas